Manual de instruções

Amplificador valvulado Classic Deluxe reverb-T.Miranda

Olá amigo (a) você agora é um feliz proprietário de um amplificador valvulado para contrabaixo da T.Miranda.

Nós desenvolvemos um pequeno manual de instruções para facilitar o seu entendimento e utilização de nosso produto.

Ligando o amplificador.

Passo 1 :A primeira coisa que você deve fazer é ligar o amplificador a sua caixa acústica (cabinet), verifique também se a impedância da sua caixa é compatível com uma das saídas speaker (4/8 ou 16 ohms), a potência da caixa deve ser igual ou maior que a potência do amp.

Importante!

- -Nunca utilize uma caixa com potência menor ou impedância diferente da saída speaker do amplificador, pois isso pode danificar o mesmo!
- -Nunca ligue o amplificador sem que ele esteja conectado a uma caixa de altofalantes!
- -Nunca ligue o amplificador em estabilizadores de computador!!
- -Sempre use speaker cable(cabo paralelo) para conexão amplificador caixa de falantes!.
- **Passo 2**: verifique a chave seletora de voltagem, veja se está ajustada para a tensão(voltagem) de sua região.
- Passo 3: Conecte a tomada.
- **Passo 4**: Coloque a **chave power**(vermelha) na posição 1, depois aguarde 15 segundos e coloque a **chave standby** (preta) na posição 1.

Conecte sua guitarra e vamos ao som!

Painel Frontal

Entradas

Low: Punch moderado e menor compressão ideal para trabalhar com pedais.

High: Tem mais punch e compressão.

Sobre os controles (painel dianteiro)

-

Level: controla o ganho e volume do canal limpo

treble: reforça e atenua as frequências agudas.

mid: reforça e atenua os médios.

Bass: reforça e atenua as frequências graves...

presenc: realça os harmônicos do amplificador.

Reverb: aumenta o efeito Reverb

Chave bright: adiciona brilho ao som do amplificador.

Painel traseiro

Saídas speaker 4,8 e 16 ohms: Conecte a sua caixa de alto falantes aqui, mas confira a impedância dela antes.

Foot: saída para o pedal de footswitch, o pedal foot, liga e desliga o loop de efeitos.

Send: você conecta o cabo de guitarra desta saída até o input do pedal ou rack.

Return: você conecta a saída do pedal, pedaleira ou rack de efeitos a este Jack.

Level send: Controla o volume do sinal que sai do pré para o efeito via loop.

Level return: controla o volume do sinal que sai do efeito para voltar ao amplificador.

Chave on/off:liga e desliga o loop de efeitos na posição off, habilita o uso do foot.

Power select: Com ela você reduz a potência do amplificador para metade (half)

Fusíveis:

6 A ou 8A:Fusível geral, sem ele o amplificador não liga. .

500ma: Interrompe a alta voltagem ou B+ dentro do amplificador.

Sobre o loop de efeitos.

O loop de efeitos deste amplificador é serie, com bypass real, ou seja, quando ele é desligado o som do amplificador passa direto do preamp para o power do amplificador ele pode ser acionado via chave loop no painel frontal ou via footswitch. .

Quais são os efeitos eu posso utilizar no loop?

Efeitos de modulação como delay, reverb, chorus, tremolo, vibe, phase,

Ps: pedais de overdrive, distorção, wah-wah, boosters e equalizadores devem ser utilizados no input do amp.

Ps:Ao usar pedaleiras os racks no loop de efeitos é importante desligar, as distorções, boosters, equalizadores, compressores e overdrivers dela, só deixe habilitados, os efeitos de modulação.

.

Características

Peso: 16 kilos versão head de 18w

Bivolt 127/220v 60hz

Válvulas

2 x12ax7

1 x 12au7 (loop)

2 x 12at7

2 x 6v6 (versão de 18w)

2 x 6l6gc(versão de 30 ou 50w)

4 x 6l6gc (versão de 100w)

footswitch incluso (acionamento do loop de efeitos).

Atenciosamente.

T.Miranda

www.tmiranda.com